








Installationsanleitung RJ45 Anschlussmodul geschirmt
Installation guide RJ45 Connector Module shielded
Instructions de montage RJ45 Module de raccordement blindé



Die Komponenten sollten von autorisierten Personen in gesicherten Bereichen eingesetzt werden in Übereinstimmung mit den Landesspezifischen Normen.

Installation is to be performed by qualified electricians. Units have to be installed in limited access areas in conformance with all national and local codes.



Deluxe * = Empfohlen
Deluxe * = Recommended
Deluxe * = Recommandé








Headquarters

Switzerland
 Reichle & De-Massari AG
 Binzstrasse 31
 CHE-8622 Wetzikon
 Telephone HQ +41 44 933 81 11
 Telefax HQ +41 44 930 49 41
 E-Mail info@rdm.ch

www.rdm.com



Installationsanleitung RJ45 Anschlussmodul ungeschirmt
Installation guide RJ45 Connector Module unshielded
Instructions de montage RJ45 Module de raccordement non blindé



Die Komponenten sollten von autorisierten Personen in gesicherten Bereichen eingesetzt werden in Übereinstimmung mit den Landesspezifischen Normen.

Installation is to be performed by qualified electricians.

Units have to be installed in limited access areas in conformance with all national and local codes.

Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG
 Binzstrasse 31
 CHE-8622 Wetzikon
 Telephone HQ +41 44 933 81 11
 Telefax HQ +41 44 930 49 41
 E-Mail info@rdm.ch

www.rdm.com

